ゲームカセット G・03

電子漫画塾

でんしまんがじゅく

美少女戦士セーラームーンSuperS

イラストクラブ



とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書

ご注意

■お使いになる前に、電子漫画塾本体の取扱説明書をお読みください。

■電子漫画塾を初めて使うときは、裏側の電池カバーを開けて、電池をセットしてください。
電池についての詳しい説明は、本体の取扱説明書の35ページにあります。

■ゲームカセットを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを切ってからにしてください。

もくじ



♥ようこそ! セーラームーンス


このカセットには イラストを描いて遊ぶ、2つのモードがあるよ。ひとつは、セーラー戦士のイラストを描いて採点してもらう「イラストレッスン」、もうひとつは、占いたい日の愛情運、金運、健康運と今日のラッキーレベルがわかる「イラスト占い」。
お得意のイラストで、さあ!やってみよう。



ーパーズイラストクラブへ!!


イラストレッスン

6人のセーラー戦士のイラストを、画面にタッチペンで描きます。ちゃんとお手本があるし、補助の点線もあるからダイジョウブ。戦士2人で一組になっているから、2人の戦士を描いて採点してもらってね。合格すると合格証や合格印がもらえるよ。



イラスト占い


お誕生日と占いたい日を入力し、絵を描きます。何を描くかはセーラームーンが教えてくれるよ。誕生日をもとにして、気になる日の愛情運、金運、健康運を占ってくれるの。そしてあなたの絵から、今日のラッキーレベルがわかっちゃうよ。



●占い結果画面




●ラッキーレベル表示画面




★イラストクラブのはじめかた

1 ゲームカセットをセットする



必ず電源スイッチを切った状態で、カセットの向きを間違えないように図をよく見てセットします。


② 電源スイッチを入れる




本体の右側面の電源スイッチを上にスライドさせると、電源が入ります。

！電源スイッチを入れたまま5分以上放っておくと、ピーピーピー…と鳴ります。
使わないときは、スイッチを切りましょう。

③ 注意の画面が出る



今までかいた絵やデータが消えてもよいときは、[はい]にタッチします。



注意内容がわかったら、[はい]にタッチします。


❗もし、[やめる]にタッチすると、「でんげんをきってカセットをはずしてください。」と表示されて、イラストクラブで遊ぶことはできません。

④ タイトル画面が出る



タイトル画面が表示されます。画面にタッチすると、モード選択画面になります。

⑤ モードを選ぶ




モード選択画面が表示されます。モード名にタッチすると、モード画面になります。「イラストレッスン」は12ページ、「イラスト占い」は22ページを読んでください。

♥ペンタッチの位置直しをしたい場合♥



図のようにタッチペンのペン先で位置直しスイッチを押すと、次の画面が表示されます。




これは、実際のペンタッチの位置と画面に出る絵の位置を正確に合わせるための操作です。左上と右下に✣が表示されるので、✣の中心にタッチペンで軽く1回ピッと音がするまでタッチします。

❗この画面は、初めて使うときと長時間電池をはずしておいたときに自動的に表示されます。詳しくは、本体の取扱説明書の6ページ、34ページを読んでください。

❗「セーラームーンスーパーズイラストクラブ」を始めると、電子漫画塾本体に記憶されているスケッチ、オープニング、パズルに描かれた絵や、他のゲームカセットのデータは消えてしまいます。

★イラストレッスンに挑戦！

1 モードを選ぶ



モード選択画面で「イラストレッスン」にタッチします。

❷ セーラー戦士を選ぶ




2人一組でセーラー戦士の名前が表示されます。イラストを描きたい戦士の名前にタッチします。

! セーラー戦士の名前の右側にある◪にタッチすると、本名に変わります。



③ イラストを描く




左側のお手本を見ながらイラストを描きます。描く戦士は、[つぎのせんし][まえのせんし]にタッチして切り替えることができます。

評価は2つのイラストの平均点で行うので、イラストは2つ描いてください。

❗描く戦士を切り替えても、描いたイラストは残ります。

♥イラストの描きかた♥



メニューパネルBにタッチすると、お絵描きに必要なツールを選べます。初めはペン(小)が選ばれています。

ペン(大) .... 太い線が描けます。

ペン(小) .... 細い線が描けます。

消しゴム(大) ...... 大きい範囲を消せます。

消しゴム(小) ...... 細かいところを消せます。

白黒反転 .... 画面全体の白い部分と黒い部分が反対になります。


「しろ」 全消去……………… 描いたものが全部消えて、画面全体がまっ白になります。

てんせんなおす てんせんなおす
消えてしまった補助の点線がもとに戻ります。

やりなおし やりなおし
一筆前の画面の状態に戻ります。

！ お絵描きツールの「消しゴム」や「しろ」を使うと、補助の点線も消えてしまいます。点線をもとに戻したいときは、お絵描きツールの「てんせんなおす」にタッチしてください。

④ 採点する




2つのイラストを描き終えたら、「さいてんする」にタッチします。



採点には約20秒かかります。


5 採点の結果が出る



2つのイラストのそれぞれに点数がつき、2つの平均点が出ます。評価は3段階で、合格は70点以上です。


！合格できなかったときは、「かきなおす」にタッチすると前の画面に戻ります。きっと合格できるからがんばって！

6 合格したとき



平均点70点以上をとって合格したときは、「ごうかく」にタッチします。

! 合格証が画面に現れます。戦士を選ぶ画面には♥の合格印がつきます。全部合格をめざしてがんばろう!



●合格印つきの戦士選択画面

♥メニューパネルを使いこなそう♥


「イラストレッスン」ではメニューパネルのABEを使います。

メニューA　「せんしをかえる」にタッチすると、戦士を選ぶ画面に戻ります。
「イラストクラブ」は今、選んでいるモードを示しています。

メニューB　お絵描きツールを選びます。詳しくは15～16ページを読んでください。

メニューE　「音符ボタン」にタッチすると、ペンタッチのピッという音が消えます。ボタンにタッチするたびにON/OFFが切り替わります。
「オクル」は2台の電子漫画塾で通信をして、イラストを送るときに使います。

♥イラストを通信してみよう♥




描いたイラストを、通信で友達の電子漫画塾のスケッチ画面に送ることができます。
ただし、受け取ったイラストを採点してもらうことはできません。

❢通信については、本体の取扱説明書の22～23ページを読んでください。


★大切な日にはイラスト占い!

1 モードを選ぶ



モード選択画面で「イラストうらない」にタッチします。

2 誕生日を入力する




占う人の誕生日を、画面の0～9にタッチして入力します。年は西暦で入力します。入力が終わったらOKにタッチします。

月や日が1ケタの場合には、はじめに0を入力してください。
5月5日なら 05月05日です。

入力をまちがえたときは、まちがえたところをタッチするとカーソルが移ります。数字を入力しなおしてください。

ありえない日付や、占う日が誕生日より過去の場合は下の画面が出ます。「もどる」にタッチして日付を入力しなおしてください。




③ 占う日を入力する



占いたい日を、画面の0〜9にタッチして入力します。年は西暦で入力します。入力が終わったらOKにタッチします。

④ 絵を描く



画面の中で、セーラームーンが何を描くかを教えてくれます。画面左側の枠の中に、その絵を描きます。

❗描く絵は次の10種類の中のどれかです。
ほし、はな、つき、くも、とり、おひさま、ふね、さかな、くま、ねこ

♥絵の描きかた♥

タッチペンで画面に絵を描きます。初期設定ではお絵描きツールのペン(大)が選ばれています。メニューパネルBにタッチすると、他のお絵描きツールを選ぶことができます。お絵描きツールについては、15～16ページを読んでください。

♥メニューパネルを使いこなそう♥


「イラスト占い」ではメニューパネルのABEを使います。

メニューA　「セレクトがめん」にタッチすると、モード選択画面に戻ります。
「イラストうらない」は今、選んでいるモードを示しています。

メニューB　お絵描きツールを選びます。詳しくは15～16ページを読んでください。
ただし、メニューの中に「てんせんなおす」はありません。


メニューE　「音符ボタン」にタッチすると、ペンタッチのピッという音が消えます。
ボタンにタッチするたびにON/OFFが切り替わります。
「オクル」は2台の電子漫画塾で通信をして、イラストを送るときに使います。

5 占う




絵を描き終わったら「うらなう」にタッチします。

6 占い結果が出る




占いの結果が出ます。上から愛情運、金運、健康運で、それぞれ5つの段階があります。画面にタッチすると「今日のラッキーレベル」へ進みます。

⑦ 今日のラッキーレベルが出る



描いた絵をもとにして、今日のラッキーレベルが出ます。ハートの部分がラッキーレベルを表すレベルメーターになっています。1本の線はラッキーレベル10%を表し、最高が99%です。10%ずつのびて止まります。



画面にタッチするとラッキーレベルの数字が出ます。

おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフトの内容が非常に複雑なためにプログラム上、予期できないような不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤動作等を起こすような場合がございましたら、相談センターまでご一報ください。

《お買い上げのお客様へ》 商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関　東)台東区駒形2-5-5 〒111-81 ☎03-3847-6666

(関　西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531 ☎06-375-5050

(中　部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466 ☎052-872-0371

- 電話受付時間　月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
- 電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

